

GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak¹w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

www.gsm-support.net

Uniwersalny adapter dual sim Magic Sim 28-ej generacji (wycinana) MagicSim



Uniwersalny adapter dual sim Magic Sim 28-ej generacji (wycinana) MagicSim

Pełna obsługa UMTS / HSDPA / WCDMA / GSM / GPRS / EDGE, ultra cienki chip, poprawiona obsługa trybu 007. Działa bez problemu zarówno ze starymi SIM jak i USIM.

Adapter wymaga wycinania kart sim. Producent do kompletu załącza specjalne naklejki, które służą jako szablon do samodzielnego wycięcia karty SIM.

Wideo obrazujące sposób wycinania kart sim:

Działanie Magic Sim z Samsung Galaxy S2 GT-i9100:

Możliwości:

1. Dwa numery w jednym telefonie (najbardziej praktyczne rozwiązanie)
2. Specjalny tryb dual
3. Numer niedostępny - funkcja tymczasowej niedostępności
4. Rozszerzone wsparcie dla multi SIM card.
5. funkcja obsługi oryginalnego menu STK
6. Automatyczne przełączanie między 2 kartami online co określony ilość sekund
7. Wyświetlania aktywnego numeru na LCD telefonu
8. Funkcja zapamiętywania rejestru połączeń
9. Obsługa kart GSM i 3G-USIM
10. Obsługa w językach: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki
11. **Działa z kartami Aero2 (bezpłatny internet).**

- [magic sim cut 1](#)
- [magic sim cut 0.jpg](#)
- [magic sim cut 2](#)
- [magic sim cut 3](#)

Obsługiwane modele telefonów:

GSM SUPPORT

Motorola: A1000, A630, A835, A920, A925, C200, C230, C250, C260, C266, C300, C331, C331, C332, C333, C350, C350I, C350L, C350V, C353, C359V, C450, C550, C650, C975, E1000, E360, E365, E370, E380, E398, E680

Nokia: 1100, 1110, 2100, 2300, 2600, 3100, 3108, 3110 classic (3110c), 3120, 3200, 3210, 3230, 3250, 3300, 3310, 3330, 3350, 3410, 3510, 3610, 3660, 5100, 5140, 5210, 5510, 6020, 6021, 6100, 6108, 6111, 6150, 6210, 6220, 6230, 6250, 6310, 6500, 6610, 6630, 6650, 6670, 6681, 6800, 6810, 6820, 7110, 7210, 7250, 7260, 7270, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8250, 8310, 8810, 8850, 8890, 9110, 9210, 9500, 1100a, 1100b, 3510i, 5410i, 6230i, 6310i, 6610i, 7250i, 8910i, 9110i, E60, E61, E65, N70, N70, N71, N72, N73, 6303 classic

Panasonic: G50, G60, G600, GD30, GD35, GD52, GD67, GD70, GD75, GD90, GD92, GD93, GD95, GD96, X100, X200, X300
Samsung: SGH-C100, SGH-C110, SGH-D500, SGH-E630, SGH-E710, SGH-E800, SGH-E810, SGH-S200, SGH-S300, SGH-T200, SGH-X100, SGH-X610, SGH-Z500, SGH-Z500V, SGH-Z510, SGH-Z540, SGH-Z560, SGH-Z600, SGH-ZV30, SGH-E900, SGH-I300, **GT-I9000 GALAXY**

Siemens: A36, A40, A50, A52, A55, A57, A60, A62, C25, C28, C30, C35i, C45, C55, C60, C62, C65, CF62, CX65, CX65v, CXT65, M35, M35i, M50, M55, MC60, ME45, MT50, S25, S35, S35i, S40, S45, S55, S65, SF65, SK65, SL42, SL45, SL45i, SL55, SL65, SP65ST55, ST55, ST60, U15, XELIBRI-1, XELIBRI-5, XELIBRI-7

SonyEricsson: F500i, J200C, K300, K500, K500c, K508c, K600i, K700, K700c, K700i, P800, P900, P910, P910c, P910i, P990i, S700, S700c, S710a, T100, T105, T200, T230, T238, T290i, T29s, T300, T310, T312, Z208, Z600, Z608

Struktura i funkcje menu:

001 1. *SIM1 Switch to SIM 1

002 2. SIM2 Switch to SIM 2

3 NO. Hide (It will take a little more time to switch working with this function)

Not Connect (* stand for on)

Once turned on and after SIM1 switch to SIM2, if somebody call SIM 1, there will be system Indication that "the number you dial can not be connected for the moment, please dial again later"

004 4 NO. Edit (Edit title for online number)

SIM1 -- Input the title for SIM 1

SIM2 -- Input the title for SIM2

005 5.2 SIM on-line (set the auto switch time)

On -- Turn on this function

*Off -- Turn off this function

Time 1(02) -- Input online time for SIM1

Time 2(02) -- Input online time for SIM2

006 6 Language

*English -- Language set to English

Español -- Language set to Español

Italiano -- Language set to Italiano

Deutsch -- Language set to Deutsch

007 7 Dual Mode

*STK Mode ---- Normal STK menu mode

007 Mode ---- Special 007 shortcut mode

Under 007 Mode the Original STK menu will be remained

Uwagi dotyczące użytkowania:

1. Przed przełączeniem z jednej karty na drugą należy poczekać, aż żądane zostaną wszystkie kontakty z karty SIM.

Sposób montażu w telefonie:

1. Potrzebne będą szablony do wycinania w postaci naklejek oraz karty sim.

2. Przyklej naklejkę od strony chipu do karty sim upewniając się, że 2 centralne linie naklejki zrównane są z 2 centralnymi liniami chipu karty sim.

3. Przy użyciu nożyczek precyzyjnie wytnij kartę sim podługając za wewnętrzną krawędź znacznik w cięcia na naklejce.

4. Odklej naklejkę i powtórz operację na drugiej karcie sim.

5. Umieść 2 karty sim w gniazdach sim adaptera magic sim.

6. Ostrożnie nasuń metalowy obudowę na adapter i lekko docisnij po środku adaptera, aby upewnić się, że karty sim prawidłowo stykają się z adapterem.

7. Włóż magic sim do telefonu.

8. Włóż baterię i załóż klapy telefonu.

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

GSM  **SUPPORT**
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl

GSM  **SUPPORT**

GSM  **SUPPORT**

GSM  **SUPPORT**

GSM  **SUPPORT**