

GSM SUPPORT

GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak¹w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

www.gsm-support.net

Infinity Box Dongle



Infinity-Box Dongle to pełna wersja oprogramowania Infinity Box w formie klucza USB. Urządzenie typu stand-alone, zawiera oprogramowanie i wsparcie dla telefonów GSM oraz CDMA takie jak: "Chinese Miracle" dla MTK/MediaTek, jak również "Chinese Miracle-2" dla MTK/MediaTek, SPD/ Spreadtrum, RDA/Coolsand oraz dostęp do plików (oprogramowanie, flashy, sterowniki, instrukcje, aktualizacje, bug-fix, itp.).

TERAZ W KOMPLECIE AKTYWACJE CHINA MIRACLE RDA, MTK, SPD W KOMPLECIE ZA DARMO

Ważności:

- obsługa modeli opartych na MTK
- Oprogramowanie Standalone
- SP-unlock (usunięcie/wyczyszczenie sieci), zabezpieczeń operatora
- Ustawienia sieci, zabezpieczeń operatora
- Odczyt kodów odblokowujących
- flashowanie (odczyt/zapis) wysoka prędkość
- Wgrywanie dowolnej części Flasha oddzielnie (firmware, personalizacja, flex, map, system plików (FFS), pakiety językowe)
- Upgrade oraz downgrade firmware-u
- Napraw uszkodzonego numeru IMEI
- Usunięcie/wyczyszczenie/odczyt kodu użytkownika/telefonu
- Reset do ustawień fabrycznych
- Naprawa martwych telefonów
- Odczyt Flasha oraz EEPROM
- Naprawa problemów związanych z oprogramowaniem
- flashowanie po wymianie chipu
- formatowanie systemu plików
- odczyt/zapis plików SCAT
- Tworzenie kopii zapasowej "security zone", podczas krytycznych operacji
- "Smart Write"
- Detekcja kodów klawiatury poprzez plik flash ("Keyboard codes detector")
- Zapisywanie logów operacji do pliku
- Duża baza danych plików dla wszystkich regionów świata
- Kompaktowe paczki plików flash/EEPROM oszczędzające transfer oraz miejsce na dysku
- Licznik dla odblokowania, flashowania, oraz innych operacji
- Łatwy wybór marki/modelu telefonu przez "Shell"
- Łatwy dostęp do kabli/pinout-u przez "Cable selector"
- Łatwy dostęp do plików przez "Support manager"
- Ogromna baza danych zawierająca ponad 20,000 plików do różnych modeli
- Dokumentacja oraz instrukcje "krok po kroku"
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika: (Arabic, Czech, Spanish, Farsi, French, German, Indonesian, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Serbian, Thai, Turkish, Vietnamese)

UWAGA: część powyższych funkcji może być niedostępna dla wybranych modeli

Obsługiwane modele GSM - seria Europejska

GSM SUPPORT

Nokia: DCT4 Plus ASIC11: 1202, 1203, 1208, 1209, 1650, 1661, 1661-2b, 1662, 1680c-2b, 2220s, 2320c-2b, 2330c, 2330c-2, 2600c-2b, 2610, 2610b, 2630, 2630c, 2680s, 2680s-2, 2720a-2, 2760, 2760h, 5030c (and other similar models)
list of features

Aiko: 17G, 51G, 52G, 70w, 78G, 97G

Airam: M342

Aircel: 311, 411, 422, 466, G240, G301

Airness: Air99, MK99, Slide99

Airtel: Avvio-G200, Cordless_FGD8900, FGD9000, Pacetel-Cordless-L900, Telular

Ajanta: A1800, A1900, A2100, A3000, A4200, A5000, A52, Quartz, other

AK-Mobile: AK760i, AK900

Alcatel: 090, 103A, 103X, 104, 105A, 105X, 1060x, 106X, 108X, 109, 112, 113, 140X, 150, 1801, 203A, 203E, 203X, 2040G, 204X, 205, 206X, 208A, 208X, 209A, 209X, 213X, 214, 216X, 217D, 221A, 221X, 222A, 222X, 223, 228, 250, 252, 255A, 255DX, 255X, 280X, 282, 292, 296, 297, 300X, 301X, 303A, 303X, 304A, 304X, 305A, 305X, 306A, 306X, 310A, 310X, 311X, 315M, 322, 352X, 355A, 355DA, 355DX, 355X, 356, 358, 360A, 361, 362, 363A, 363X, 380X, 383A, 383X, 385, 385J, 4007X, 4010A, 4010D, 4010E, 4015X, 455, 505K, 505X, 506, 508A, 540, 543X, 565K, 565X, 585, 600A, 600X, 602, 606, 660A, 660X, 665, 668, 7040A, 7042D, 706A, 706X, 708A, 708X, 710, 710D, 710K, 7110, 799, 800, 802, 802Y, 803, 806, 807, 808, 808M, 809, 813, 813F, 818, 819, 828, 880, 888, 900, 901, 905, 907, AM01, B331, C700A, C700X, C701A, C701X, C707X, C717A, C717X, C820A, C825A, C825X, Crystal, E100x, E101, E15x_16x_25x, E201, E205, E207, E221, E227, E230X, EL09X, Elle-EL09X, Elle-N3A, Elle-N3X, F101, F115, F117, F121X, F122X, F123, F152, F153, F330X, F331, F344, GlamPhone-EL05A, I606, I650A, I650X, I780, I808, I818, I888, I898, I905, KR01X, Lava, Mandarin-Duck-MD01X, Mandarin-Duck-MD02X, Miss-Sixty, OT-1051D, OT-1060D, OT-1060X, OT-1062, OT-1063, OT152, OT-2040D, OT-316A, OT-316D, OT-316S, OT-6012A, OT-6012X, OT-918, S100, S107, S120, S121, S122, S210, S211, S215A, S215X, S218X, S319A, S319X, S320X, S321A, S321X, S520A, S520X, S521A, S521X, S621A, S621X, S626A, S626X, S680, T208, T255, T268, T355X, T66, V155, V212, V212C, V221A, V221X, V222A, V222X, V270, V345, V350, V555, V570A, V570X, V607A, V670A, V670X, V770A, V770X, VM575

Amplicom: M6000

Amstrad: S288

Angela: GTX85MV

Asiafone: AF501, AF502

Asus: J202, J206, J208, V66, V75, V80, other

AT-Telecom: Hi-Messenger

Audiovox: GPRS748, GSM609

Avio: 101, 102, 201, 203, 204, 205, 301, 403, A306, A6103, S505, other

Avvio: 103A, 203A, 209, 251, 410, 505, 530A, 768, 775, 778, 792, 795, 930A, G200, GD851p, GD852p, SN50, SN70, T519

Azumi: A1, F1, L1N, Q503, S101

BBK: i2288, i399, K202, K300, K322, S201, S202, other

Beeline: A100, A103, B2011A, B2011T, G3610, Pro, Pro-2, R221, Smart-3, Smart-4, Tab-Pro

Beetel: EC003, EC005

Bellwave: N77, other

BenQ: C36

BenQ-Siemens: A38, A500, A53, C30, C71A, CF51, CF61, CL71, E52, E61, EF51, EF61, EF71, M100, M220, M300, M305, M315, M350, M580, S660C, S700, S80, S81, S82, S88, SFG75, T33, T51, T66, Z2, other

Bess: SP500, SP770, VZ210, VZ219, VZ480, other

Bird: D515A, D611, D612, D615, D630, D650, D660, D670, D706, D716, D720, D730, D736, D760, F200, F300, F501A, F518, F527, K102, K298, S1120, S1180C, S1186, S160a, S198, S199, S230, S288, S299, S301, S302, S305, S306, S320, S570, S688, S699, S701, S710, S788, V09, V10, V5518+, V620, V708, V750, V788, V789, other

BlackBerry: 6230, 6720, 7100t, 7100v, 7100x, 7130c, 7130g, 7130v, 7230, 7290, 7730, 8100-Pearl, 8110-Pearl, 8210-Pearl, 8220-Pearl-Flip, 8300-Curve, 8310-Curve, 8520, 8520-Curve, 8700c, 8707v, 8800, 8830-World, 8900-Curve, 9000-Bold, 9500-Storm, 9530-Storm, 9630-Tour, 9700

Bleu: 151x, 245x, 251s, 251x, 253x, 255x, 351x, 354x, 355x, 450z, 453x, 454x, 456x, 466x, 471x, 476x, 550x, 551x, 555x, 651x, 651Z, 670x, 670z, other

Blu: Advance-4.0-A270a, Aria-II, Dash-D140K, Dash-JR-K, Dash-JR-TV-D140T, Jenny-TV-2.8, Life-Play-2, Q200, Studio-5.0, Studio-5.0-C-Mini, Studio-5.0-II-D532u, T200-Deejay, T210, T300, Tank-II-T192, Zoey-T166

BMobile: AX535, AX540, C612, C628, K106, K298, LQ310, S168, S750, TV9, X131, other

BSNL: EC005, G200CF

Coral: 100, 180, 200, 200FM, 225, 255, 266, 280, 300, 400, 400FM, 450, 500, 500FM, 550, 555, 620, 630, 640, 645, 655, 725, 850, other

Cordless-Phone: FC8050

Daewoo: D600, other

DBTel: J6

Digibee: BSNL-G200CF, G240

Dirland: E307, M881, P708, R100, X410

Doro: 338gsm, 611, 612, HandleEasy-326gsm, HandleEasy-328gsm, PhoneEasy-345gsm, PhoneEasy-409s, PhoneEasy-410gsm, PhoneEasy-410s, PhoneEasy-610

Elenberg: MT105, MT320, MT520, other

E800: ESL808, MP500, SL308, SL900

Emblaze: Sting6, Touch7

Emporia: Click-V32c

Etisalat: 211FM

Ezio: E300, E800, ESL808, MP500, SL308, SL900, other

Fly: 2040, 2040i, 2040L, 2060, 2080, B300, B400, B430, B600, B700, DS100, DS103D, DS105, DS110, DS110i, DS120, DS150, DS156, DS160, DS165, DS170, DS180, DS185, DS186, DS210, DS400, DS420, DS500, E100, E105, E110, E115,

GSM SUPPORT

E120, E125, E130, E135, E140, E145, E147TV, E150, E160, E170, E171, E181, E185, E190, E300, E310, Ezzy, Ezzy3, FT10, G1, Hi-SLDR, Hummer-HT1, Hummer-HT2, IQ441, IQ4418, Levis-LV1, LX500, LX600, LX610, LX800, M100, M130, M140, MC100, MC105, MC120, MC130, MC150DS, MC160, MC165, MC170DS, MC175, MC180, MC220, MC300, MP100, MP220, MP300, MP400, MP500, MP600, MX200, MX200i, MX230, MX300, MX330, Q110, Q200, Q300, Q400, Q410, SL100, SL130, SL140DS, SL140i, SL200, SL300m, SL399E, SL400m, SL500i, SL500m, SL600, SL600-Vodafone, SLT100, ST100, ST300, SX100, SX200, SX210, SX215, SX220, SX225, SX230, SX240, SX300, SX305, SX310, SX315, TS107, V100, V180DS, V40, V50, V60, X3, X7, X7a, Z200, Z300, Z300a, Z400, Z500, other

Foxlink: Z302

Gallin: GM63

GeneralMobile: DST01, DST10, DST11, DST12, DST13, G333, other

G-Fone: 311-Aircel, 411-Aircel, 422-Aircel, 466-Aircel

GLP: 138GT

Gtran: N120, N150, N510

Hagenuk: DS300, Jazz, M628, other

Haier: G111, G30, HG-A8, HG-M150, HG-M151, HG-M161, HG-M306, HG-M307, HG-V70, M300, M500, S210, T757, Z1000, Z1600i, Z701S, Z702

Huawei: Acend-U30, C2205, C2285, C506, C6300, G20, G2800S, G330d, G3500, G3501, G3510, G3510m, G3510s, G3512, G3610, G3621L, G5010, G5500, G5510, G5521, G5720, G5730, G5760, G6, G6005, G610-U00, G6150, G6600, G6600D, G6603, G6608, G6609, G6610, G6610v, G6620, G6622, G7002, G7007, G7010, G7050, G7105, G7206, G7210, G7300, G7600, Honor-3C, Honor-HOL-U19, T128, T156, T158, T160L, T161L, T201, T202, T206, T208, T211, T261L, T330, T710, T711, Y220, Y221-1U22, Y320-U30, Y330, Y330-U01, Y330-U05, Y511-U30, Y520-U22, Y600-U20

Hyundai: H350, L480, MB-115, MB-121, MB-D125, MB-D130, MP318, MP510, MP718, MP728, MP738, MP880, W100, other

I-Mobile: 100, 101, 200, 2211, 222, 301, 306, 308, 313, 315, 318, 320, 360, 508, 510, 511, 516, 518, 520, 523, 530, 536, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 609i, 610, 611, 613, 625, 626, 630, 901, 902, 903, BlackIce, CE0680, CE0889, CX-K809, IE3210, other

Innostream: Inno-900, other

INQ: Chat, Mini

Intex: 2x, 702, Alpha, Aone+, Aqua-3G, Aqua-4.5E, Aqua-A1, Aqua-I14, Aqua-i5, Aqua-i6, Aqua-I7, Aqua-Marvel+, Aqua-Power, Aqua-Power-HD, Aqua-Speed, Aqua-SX, Aqua-T2, Aqua-T4, Aqua-T5, Aqua-X, Aqua-Xtreme, Aqua-Y2, Aqua-Y2-Pro, Classic+, Cloud-Y13+, Cloud-Y4, Cloud-Y4+, Fame, Fame-301, Force, Force-2, Grand, Hunk, IN0315, IN1044, IN1107, IN1212, IN1212-Nano-Plus, IN1220, IN1224, IN2010, IN2020, IN2020E, IN2020FM, IN2020-Nano, IN2020-Nano2, IN2020QT, IN2022-Nano, IN2030, IN2030D, IN2030Dx, IN2040E, IN2040N, IN2044, IN2060, IN2080, IN2080E, IN2222, IN2233, IN2244, IN2266, IN3030, IN3050, IN3055, IN3060, IN3060D, IN3070, IN3070E, IN3080, IN3080E, IN3333, IN40, IN4040, IN4060, IN4400, IN4410, IN4415, IN4420, IN4420S, IN4444, IN4455, IN4460, IN4466, IN4470, IN4470N, IN4477, IN4488, IN4495, IN5000, IN5030, IN5040, IN5050, IN5544, IN6611-Ace, IN6622, IN6622i, IN6623, IN6633, IN6660, IN8810, iSmart, Jazz, Leo, Nano2, Nano-2x, Nano-Star, Neno2, Neo-201, Neo-V-Plus, P3, Platinum-Cube, Platinum-Dream, Platinum-Mini, Platinum-Ultra, Player+, Power+, Pride, Pride-LX, R2, Style-VX, T3, T4, Turbo-N, Y2-Pro, Yuvi-Pro, other

Karbonn: A065, A1+, A101, A109, A119, A11Star, A12+, A12Star, A14, A14+, A19, A19+, A1Plus-Super, A1Star, A2, A2+, A20, A240, A25, A25+, A26, A4, A40, A50s, A51+, A52, A52+, A5s, A6, A6MT, A7Star, A90s, A92, A92+, A92Star, A99i, K10, K101, K101Star, K102, K102+, K102Star, K103, K104Star, K110i, K111, K118, K121, K14, K18, K20Star, K217, K21Star, K22+, K222s, K25, K27Star, K2Star, K3+, K300, K32Star, K330, K331, K34+, K343, K350, K36+, K406, K443, K444, K444i, K445, K446, K447, K450, K451, K451+, K46+, K460, K478, K496, K51, K52+, K52Star, K541, K55+, K550, K56, K560, K57+, K570, K58, K595, K61, K62+, K63+, K650, K661, K695+, K70, K72+, K725, K73, K75, K75+, K76+, K77, K770, K7Star, K84, K85, K9, K9+, K90, K95, K96, K98, KC411, KC470, K-Phone1, K-Phone2, K-Phone5, Machone-S310, S2, S2+, S4+, ST52, Ta-Fone-A37, Titanium-Octane, Titanium-Octane+, Titanium-S10, Titanium-S12-Delite, Titanium-S19, Titanium-S2, Titanium-S2+, Titanium-S20, Titanium-S25, Titanium-S4+, Titanium-S5+, Titanium-S5-Ultra, Titanium-S6, Titanium-S8, Titanium-S9, Titanium-ST72, other

KN-Mobile: KN200, KN300, KN310, KN400, KN500

Konka: 169FM, A26M, A76, A76FM, C220, C612, C623, C623FM, C625, C628, C629, C635, C636, C676, C926, C966, D163, D165, D169, D225, D266, D280, D316, D363, D620, D770, E303, EC001, EC001FM, EC003, EC006, G208, K120, M5061, M520, M910, W990, other

KPN: One, Touch

Kyocera: C2500, E2500, E3500, E4600, S1600

Lanix: Kip, LX11, LX5, S106, X10, Z11

Lava: 252, 285, 405+, A10, A9, ARC02, Arc1+, Arc11+, Arc111, Arc12, Arc22, Arc9i, Arc-Lite, ArcOne, C11s, Dis128, Dis132, Disc-136, Discover132, Discover135, Discover-136s, i130S, Iris-245e, Iris-250, Iris-310s, Iris-352e, Iris-354e, Iris-356, Iris-402, Iris-404e, Iris-404-Flair, Iris-405+, Iris-410, Iris-415, Iris-503e, Iris-504Q, Iris-Fuel20, Iris-Style-300, KKT12, KKT14+, KKT20, KKT20+, KKT20i, KKT21, KKT21+, KKT22, KKT24, KKT25, KKT27, KKT27+, KKT27i, KKT27S, KKT29+, KKT30, KKT34, KKT34+, KKT41, KKT42, KKT9+, KKT-Lite+, KKT-Prime, M23, Neo, Spark10, Spark-285, other

Leady: C506, GT6107, MM10, MM95, X105, X501, other

Lenovo: 688, A1000-G-IdeaTab, A1000T, A3000-H, A316i, A319, A328, A330, A3300-GV, A332, A350, A390, A516, A536, A539, A7000, E300, E307, E520, i510, i60, i706, i908, i909, IdeaTab-A1000-G, K50, P50, P612, P618, P708, P710, S5, S533, S600, S62, S650, S850, S960, Shark-32, V707, V800, other

LG: 300G, A120, A155, A165, A290, B2000, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150, B2250, C1100, C1150, C1200, C2200, C2500, C2600, C3300, C3310, C3320, C3400, C360, F2250, F2400, G1800, GB100, GB101, GB102, GB105, GB106, GB107, GB108, GB109, GB125, GB160, GB160a, GB160b, GB165, GB170, GB190, GB190a, GB190b, GS190, GS200, GS205, GX200, KE260, KE600, KE770, KE800, KE820, KE850, KE970, KF301, KF600, KG110, KG120, KG130, KG180, KG190, KG195, KG200, KG208, KG210, KG220, KG225, KG240, KG245, KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG291i, KG295, KG296, KG300, KG320, KG370, KG375, KG70, KG90N, KM330, KM335, KP100, KP105, KP106, KP107, KP108, KP109, KP110, KP112, KP115, KP130, KP135, KP170, KP199, KP200, KP202, KP202i, KP210a, KP215, KP215A, KP220, KP230, KP233, KP235, KP320, L342i, L343i, ME770, ME850, ME970, MG100, MG101, MG105, MG110, MG120, MG125, MG160, MG161, MG165, MG170, MG180, MG225, MG230, MG235, MG280, MG296, MG320, MG370, S310,

GSM SUPPORT

X330T, X335

Libercell: KT400, KT500, KT8800

Lobster: 485, 544, 575, S621

Maxx: 421, 845, A177, AX40, AX5, AX8-Race, MQ340, MQ430, MSD7, MX101, MX118, MX122, MX124, MX167, MX240, MX245, MX3, MX304, MX316, MX322, MX333, MX335, MX404, MX425, MX435, MX463, MX470, MX480, MX488, MX4e, MX5, MX513, MX533, MX534, MX552, MX713, MX745, MX845, other

Medion: 2860, MD-95100, MDMP1200, other

Megafon: CP10, Login+, Login2, S4, TDM15

Mi: 200, 250e

Micromax: 511x, A064, A065, A066, A068, A069, A074, A082, A089, A092, A093, A102, A102-Doodle-3, A104, A106, A110, A110Q, A114, A115, A116, A117, A120, A177, A200, A250, A290, A46, A47, A63, A69, A72, A74, A76, A77, A88, A89, A91, A92, A99, AD3520, AD4500, Canvas-110, Canvas-HD, D200, E581, E930, Funbook-Duo, G4, GC255, GC256, GC257, GC275, GC400, M116, M2, MMX310G, Neo-4, Q1, Q1+, Q2, Q3, Q3+, Q355, Q5, Q50, Q5FB, Q6, Q7, Q75, Q80, X008, X072, X084, X085, X088, X090, X091, X095, X096, X097, X099i, X101, X103i, X112, X113, X114, X115, X116, X117, X118, X11i, X122, X1i, X1i+, X1i-Xtra, X1u, X200, X210, X211, X212, X215, X220, X222, X225, X226, X228, X230, X234C, X235, X2420, X249, X250, X251, X252, X253, X254, X258, X260, X261, X262, X263, X264, X265, X267, X270, X272, X280, X281, X2814, X282, X285, X287, X295, X2i, X2i+, X310, X321, X328, X329, X330, X332, X332-TV, X337, X340, X351, X353, X360, X361, X367, X368, X370, X395, X396, X414, X445, X446, X450, X455, X455i, X456, X458, X485, X50, X500, X501, X505, X510, X511, X555, X560, X600, X800, other

Modelabs: Airness-Slide99, Elite, MyWay-Slim, MyWay-Touch, V-Slide, V-Touch

Mojo: C200, Chat

Motorola: C113(a), C114, C115, C115i, C116, C117, C118, C119, C121, C122, C123, C136, C137, C138, C139, C140, C141c, C155, C156, C157, C168, C168i, C257, C261, E365, F3, F3-unlock, FX900P, V170, V171, V172, V173, V175, V176, V177, V690, V872, V878, W150, W150i, W170, W170C, W200, W205, W208, W209, W210, W212, W215, W218, W220, W355, W370, W375, W376, W377, WX160, WX161, WX180, WX181, WX260A, WX260X, WX265, WX280, WX288, WX290A, WX290X, WX295A, WX295X, WX390, WX395

Movistar: 731, Match, Onda, R791, Urban

MTS: 140, 352, 535, 547, 635, 982T, Basic, Qwerty, Smart-Start

My_Way: Modelabs-Slim, MW100, MW200, Touch

MyPhone: 1070, 3350, 3370, 6650, 6651, 6670, 6691, 8830TV, 8870, A818i, B21, B22, B23, B23-Duo, B25, B50, B50c, B71, MS28-Duo, Q19, Q21, Q22-Duo, Q88-Duo, QT7, S21, S22-Duo, T11, T12-Duo, T13-Duo, T22, T22-Duo, T23-Duo, T29-TV-Duo, T52, other

Nec: E101, E121, E122, N200, N208, N342i, N343i, N344i, N650i, N910, N916, N917, N919

Nerys: N330

NewGen: C1000, C610, C620, C650, C710, C800, E1000, E1100, E1200, Mars, S410, T1000

Nexian: G500, NX-G381i, NX-G503, NX-G505, NX-G522, NX-G700, NX-G788, NX-G801, NX-G868, NX-G900, NX-G901, NX-G911, NX-G922, NX-G923, NX-T780, NX-T900, NX-T911, other

NGM: Alittle, BlackAngel, DG689, Enjoy, Mito, Pixy, Vanity, Vanity-Touch, Vanity-Young, other

Nokia: 108, 1255, 130, 215, 220, 225, DCT4+

O2: Jet(J1), O2X1B, O2X1i, O2X2i, O2X3, O2X4, O2X7, O2XLI

Olive: VG200, VG300, VG3000, VG3100, VG3200, VG3201, VG400, VG500, VG800, VG8000, VGc800, other

Onida: C628, F830, F910, G430, G460, G520, G610, i501, V105, V110, V115, V140, W1110, other

Orange: Amsterdam, Dallas, Hollywood, Lisbon, Miami, Nalongo, Panama, Rio, Rome, San-Francisco, Sydney, Tokyo, TR1, V101, Vegas

Orinoquia: G5580, G6600

Panasonic: A100, A101, A102, A200, A210, A500, Eluga, EZ180, EZ240, G50, G51E, G51M, G60, G70, GD55, GD67, GD68, MX6, MX7, P41, SA6, SA7, SC3, T40, VS2, VS3, VS6, VS7, X100, X200, X300, X400, X500, X60, X66, X68, X70, X700, X701, X77, ZE240

Pantech: C120, C180, C3, C320, C3B, C520-Breez-I, C530-Slate, C600, C610, C630, C740-Matrix, C790-Alladin-Duo, C810-Duo, C820-Matrix-Pro, G3900, G800, G900, GB300, P1010, P2000-Breeze-II, P2020-Ease, P2030, P5000, P6010, P7000-Impact, P7040-Link, P7040P, P8000-Crossover, P9020-Pursuit, P9050-Laser, P9060-Pocket, P9070-Burst, PG-1000, PG-1200, PG-1210, PG-1400, PG-1405, PG-1410, PG-1500, PG-1900, PG-3000, PG-3200, PG-3210, PG-3500, PG-3600, PG-3810, PG-6100, PG-C300, PN210

PCD: CL1133, CL1135, CL1136EN, CLX100PR, GLPF1114MX, GPF1134CA, GPFL1238CW, GTX212, TTX28MX

Philips: 192, 199, 290, 292, 298, 390, 568, 768, 960, CT7688, E100, E210, F322, F511, K700, M200, S200, S220, S308, S660, S800, S880, S890, W732, X100, X116, X170, X216, X223, X312, X325, X501, X503, X513, X518, X605, X620, X623, X703, X710, X800, X806, X830, Xenium-9@9u, Xenium-9@9w, other

PowerTel: M6000

QMobile: 117, 212, A10, A11, A110, A115, A12, A120, A15, A170, A2, A20, A290, A300, A34, A36, A50, A500, A51, A55, A5-Classic, A6, A60, A600, A610, A63, A65, A650, A7, A70, A700, A75, A750, A8, A80, A8i, A9, A900, A900i, A910, A950, A96, B100, B120, B170, B18, B25, B255, B260, B45, B5, B500, B55, B6, B60, B600, B65, B70, B8, B80, B800, B85, B90, C12, C3, E10, E100, E11, E120, E125, E150, E16, E18, E195, E20, E200, E4, E40, E400, E440, E5, E50, E500, E6, E60, E740, E750, E755, E760, E770, E775, E787i, E790, E8, E85, E850, E850+, E860, E880, E890, E9, E90, E900, E95, E990, F22, F220, F23, F252, F363, F55, F680, G175, G200, G220, G300, G400, i10, i12, i5, i5i, i6, i7, i9, LT150, M10, M2, M20, M22, M400, M450, M500, M550, M700, M80, M90, Max4, ME114, Noir, Q11, Q126, Q18, Q180, Q20, Q212, Q213, Q215, Q218, Q24, Q25, Q25i, Q26, Q266, Q26i, Q27, Q28, Q28i, Q29, Q33, Q37, Q38, Q3i, Q4, Q510, Q55, Q61, Q63, Q66, Q73, Q8, Q88, Q99, R1000, R200, R300, R350, R750, R800, S150, S200, S300, T550, T630, V2, V4, V5, W20, W200, X1, X100, X11, X150, X2, X200, X220, X225, X25, X250, X300, X35, X4, X400, X500, X550, X6, X60, X7, X70, X80, X800, X90, Z3, Z4, Z4-Mini, Z6, Z7, other

Rainbow-mts: S189

Reliance: Classic-7310, Classic-7610

Sagem: my150x, my220v, my220x, my225x, my226

GSM SUPPORT

Samsung: B300, B310E, C140, C140i, C260, C260M, C266, C300, E900, GT-E1200i, GT-E1200R, GT-E1202i, GT-E1207y, GT-E1270, GT-E1272, GT-E1280, GT-E1280T, GT-E1282T, GT-E2200, GT-E2202, SCH-B139, SCH-B189, SCH-B239, SCH-B259, SCH-B279, SCH-B309, SCH-B319, SCH-B379, SCH-B399, SCH-B619, SCH-E159, SCH-F302, SCH-F309, SCH-F679, SCH-S189, SCH-S229, SCH-S259, SCH-S269, SCH-S279, SCH-S299, SCH-S339, SCH-X609, X120, X140

Sendtel: EV530, Q800

SeniorPhone: 1055

SFR: 101, 1080, 111, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 132, 151, 195, 227, 228, 228FM, 231, 232, 241, 242, 251, 251-Messenger-Edition, 261, 341, 342, 343, 344, 3440, 522, Starnaute-Noir, StarTrail-Titanium

Siemens: AP75, CFX65, CL75, SFG75, ST55, ST60

Simoco: SM1000, SM1100, SM1200, SM234, SM298, SM322, SM366, SM377, SM399, SM466, SM488, SM498, SM499, SM611, SM633, SM700, SM966, SM988, SM999, other

Sitronics: SM8190, SM8290, SMD-104, SMD-105, other

Skyzen: EZ100, EZ1000, EZ200, EZ300, EZ400, EZ500, EZ600, EZ700, EZ800, Hummer-HT2, N101, S3, S6, S8, ST1

Sony-Ericsson: J100(i), J110a, J110i, J120i, J121i, J132, K200a, K200i, K205i, K220i, K330, R300, R306, T250i, T280i, T303, Z250a, Z250i, Z320i

Spice: D80, D88, D88N, D90, M3636, M4242, M4250, M4580, M4580DV, M5006, M5020, M5021, M5032, M5050, M5151, M5161, M5161n, M5162, M5200N, M5208, M5249, M5251, M5252, M5351, M5355, M5361, M5367, M5370, M5371, M5373, M5377, M5389, M5396, M5403, M5406, M5408, M5430, M5454, M5566, M5611, M5916, M5917, M5918, M5920, M6000, M6060, M6110, M6111, M6262, M6363, M9010, M940, M940N, Mi-354, Mi-356, Mi-358, Mi-359, Mi-423, Mi-426, Mi-431, Mi-438, Mi-439, Mi-442, Mi-451, Mi-503, Mi-504, Mi-505, Mi-506, Mi-508, Mi-509, Mi-535, Mi-600, QT-44, QT-50, QT-52, QT-55, QT-58, QT75, S300, S400, S404, S404N, S410, S415, S450, S5, S500, S5110, S525, S530, S5330, S535, S540, S545, S555, S570, S580, S590, S600, S600N, S640, S650, S7, S700, S7000, S705, S707, S707n, S710, S8, S800, S808, S820, S9, S900, S920, S940, X1, other

TCL: 3188+, 3188M, 3188U, 718, 728, 738, A288, D569, D659, E330, GQ05, M361, M388, M530, M580, M586, M819, Q510, Q515, Q550, T106, T108, T550, T558, T766, T939, U58, U80, V18, V6, other

Tecno: D100, M280, MP3, ST600, ST880, T277, T330, T340, T342, T400, T570, T600, T7, T727, T800, T880, T950, V410, V500, V801, V90i, X200, X200i, X210, Y4, other

Telit: T200, T250

Tesco-Mobile: Mojo-Chat

Thomson: TH102, TN320, TN710

Tinno: E01c, HD100, S4031A, S5201, T500, T670, TV900, TV990, X66A+, other

TMN: 1210, 500, 5000, BlackStone, BlueBelt-I, BlueBelt-II, Easy, Sapo-A5, Script, SilverBelt, Softstone

T-Mobile: Affinity, Beat, E200-Vibe, Energy, Unity, Vairy-Touch, Vairy-Touch-II, Vivacity, X760, Zest

TOCS: C001, C64, C68, M52

Toshiba: TS10, TS30, TS608

TwinSim: T60, T99

UCall: M108

UFone: G3510, G5500, G6600, G7600

Uninor: G-S212, S212

Usha-Lexus: 2020B, 303B, 777B, 789B, 800B, 828B, 838B, 858B, 877B, UL2104, other

UTstarcom: C2011B, C620, CL1135, CL381EN, G520, GFM114CP, GLP138GT, GLP138GTN, GLPF1114MX, GLPL138MX, GLPL148SV, GPF1134CA, GPF198, GPFE1238, GPFE1258, GPFE128en, GPFL1238CW, GPFM1238, GPFM1238CL, GPPE1238CW, GPPE1238ENR, GPRS1328, GPRS568, GPRS748, GPRS749, GPRS758, GPRS778, GPRS779, GPT2085, GPT380EN, GSM708, GSM718, GSM719, GTX212, GTX212CA, TE1201SV, other

Vairy: Touch, Touch-II

Verykool: i115, i119, i121, i126s, i250, i270, i280, i300, i305, i405, i410, i500, i600, i603, i605, i700, i720, S353, T742

Viettel: 6216, V6202, V6206

Virgin: Fly-SX200, Lobster-485, Lobster-544, Lobster-575, MicroSnapper, VM621i, V-Slide, V-Touch

Vitel: TSM1, TSM2, TSM3, TSM4, TSM5m, TSM6

VK-Mobile: VG207, VK1500, VK180, VK200, VK200_unlock, VK2000, VK2010, VK2020, VK2030, VK207i, VK3100, VK4000, VK4500, VK500, VK518, VK520, VK530, VK540, VK550, VK560, VK570, VK580, VK700, VK800, VK900

Vodafone: 123, 1230, 1231, 125, 135, 145, 150, 225, 225FM, 226, 226FM, 227, 228, 235, 250, 252, 330FM, 331, 340, 345, 351, 541, 543, 547, 550, 553, 945, Indie

Voxtel: 1iD, 2iD, 3iD, BD50, BD60, RX11, RX600, RX800, V350, V50, V500, VS600, VS800

Xiaomi: HM-Note-1TD, Miui-V5

Zetta: A10

Zonda: 1075, 1075R, 1085, 1090, 1095, 1095R, 1099, G1840, G1860, G1880, Levis, MZ1, MZ2, MZ9, N2000, TF350, TF425, ZMax500, ZMCK870, ZMCK890, ZMCK895, ZMEM1120, ZMKN110, ZMTFTTV20, ZMTN600, ZMTN610, ZMTN615, ZMTN905, ZMUR300

Zong: A136, R221

ZTE: 123, 125, 195, 201, 2010, 202, 203, 204, 225, 225FM, 226, 227, 228, 231, 731, 7310, 7610, 811, A12, A12+, A136, A136G, A139, A15, A16, A201, A201+, A205, A205+, A206, A208, A211, A212, A213, A215, A215+, A261, A261+, A261FM, A292, A301, A316i, A35, A35FM, A36, A36+, A36FM, A37, A39, A5, A61, A611, A611+, A62, A62+, A66, A661, A68, A80, A831, A832, A833, A861, A931, A932, A933+, Amigo, Android, Blade, Blade-G2, Blade-Lux-Q, Blade-S, C310, C332, C335, C632, Carl, Coral-200, E400, E810, E821S, F120, G-F120, Global-Z3, G-N280, G-N281, G-N281-Negro, G-N290, G-N295, G-R220, G-R220-Lime, G-R221, G-R225, G-R230, G-R231, G-R235, G-R236, G-R236m, G-R620, Grand-X-Pro, G-S202, G-S212, G-S213, G-S215, G-S315, G-S516, G-T202, G-X671, G-X760, G-X930, G-X990, G-X991, H500, i766, i766CN, i799, LaPoste, Libra, Link, Maxx, Mercury, Monte-Carlo, Movistar-Class, Movistar-Link, Movistar-Prime, N261, N280, N281, N281-Negro, N285, N290, N295, N61, P726G, P729B, P729V, P733K, P733N, R220, R220-Lime, R221, R225, R228, R230, R231, R235, R236, R236m, R250, R3100, R620, R622, R630P, R631, R791, R830, Racer, Raise, Rio-II, Roamer, RTK-D1, S202, S202-VTecla, S212, S213, S215, S315, S315+, S316+, S511, S516, S518m, S521, Sage, SanFrancisco-II, Skate, SmartFren-Wide, Smart-Netphone-701, Star-Addict, Star-Trail, T202, T28, Telstra-Smart-Touch-T3020, Tureis, Turksell-T1,

GSM SUPPORT

U983, V170-Austria, V795, V816W, V852, V859, V875, V880, V880+, V889M, V960, V9-Tablet, WP626, X60, X630, X632, X670, X671, X730, X760, X760+KP, X761, X850, X876, X930, X960, X990, X991, XCD35, Xiang, Z990, other

Obsługiwane modele CDMA

Huawei: C2205, C2285, C506

Nokia: 1255

Motorola: C141c, W150, W150i, W170, W170C, W200, W210, W355

ZTE: Classic 201, 202, 203, 204, C335

Samsung: SCH-B139, SCH-B189, SCH-B239, SCH-B259, SCH-B279, SCH-B309, SCH-B319, SCH-B399, SCH-B619, SCH-E159, SCH-F302, SCH-F309, SCH-F679, SCH-S189, SCH-S229, SCH-S259, SCH-S269, SCH-S279, SCH-S299, SCH-S339, SCH-X609

Rainbow-mts: S189

Obsługiwane modele GSM - seria na rynek Chiński

Komplet zawiera:

- klucz Infinity box Dongle

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl