GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak·w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334
www.gsm-support.net

Aktywacja LGTool - LG Tool dla SE Tool

LGETool jest nowym pęatnym dodatkiem dla SE TOOLa, opracowanym przez jego tw·rc·w. Pozwala na obsługň modeli LG, Samsung, HTC, Alcatel, Blackberry, Doro, Huawei, Micromax, Motorola, Pantech, SonyEricsson, Sharp, Sky i ZTE pozwalajŃcym na unlock/flash/serwisowanie telefon·w. PoniŨej szczeg·łowa lista modeli i funkcji.
Aktywacja LGTOOL dla SeTool to nie tylko aktywacja umoŨliwiajŃca serwisowanie lokalnie telefon·w LG, Motorola, Huawei, Sharp czy teŨ SKY ale takŨe jedyne tak kompleksowe narzňdzie do odblokowywania telefon·w Online - czyli na podstawie IMEI takich marek jak HTC, LG, Motorola ZTE, Huawei, Pantech, Alcatel czy teŨ Samsung, Sharp HTC, LG. Operacje zdalnego unlocka sŃ całkowicie darmowe - wystarczy IMEI (w niekt·rych przypadkach takŨe numer MEID) i w ciŃgu paru chwil kod odblokowujŃcy mamy w programie. Umozliwia serwisowanie najnowszych modeli telefon·w LG wszystkim posiadaczom SeToola.

MoŨliwoŜci dla operacji bezpoŜrednich (lokalnie): (moŨliwoŜci zaleŨne sŃ od modeli - zapoznaj siň ze specyfikacjŃ na http://www.lgtool.net/site/features.html)
- odczyt kod·w
- odczyt informacji o telefonie
- odczyt/zapis MEID
- naprawa obszaru MDN
- odczyt/zapis SID/NID
- odczyt/zapis obszaru Bluetooth
- odczyt SSD_A, SSD_B
- odczyt/zapis RPL
- odczyt/zapis SPC
- odczyt kodu uŨytkownika (User Lock)
- odczyt/zapis flasha
- odczyta/zapis obszaru NVM
- odczyt/zapis obszaru systemowego (File System)
- odczyt/naprawa IMEI
- odczyt/naprawa IMEI2
- naprawa obszaru Bluetooth (patch)

MoŨliwoŜci dla operacji zdalnych (dla operacji zdalnych obowiŃzuje limit 10 kredyt·w/dzieŒ - HTC 6 kr, LG-2kr, inne 1kr):

- wyliczenie kodu odblokowujŃcego na podstawie IMEI/MEID dla HTC, LG, Motorola ZTE, Huawei, Pantech, Alcatel
- wyliczenie kodu odblokowujŃcego po podłŃczeniu telefonu kablem - modele Samsung, Sharp HTC, LG

Jak wyglŃda procedura aktywacji:

Aby dokonaŕ aktywacji modułu LGTool karta musi zostaŕ zarejestrowana, w tym celu naleŨy pobraŕ program LGTool z supportu SeToola, uruchomiŕ program i wybraŕ zakładkň Support. Nastňpnie kliknŃŕ Register NOW - wypełniŕ formularz rejestracyjny, po tym fakcie przyjdzie na e-mail mail z linkiem aktywacyjny. PO tej procedurze moŨna złoŨyc zam·wienie na aktywacje LGETool

Okno aplikacji po uruchomieniu

LGtool w trybie LG GSM

LGtool w trybie LG CDMA

EFS file explorer

LGtool w trybie HTC

LGtool w trybie SKY

LGtool w trybie Motorola

Program do zdalnych kod·w

Samsung Service Tool

>> KLIKNIJ - Lista modeli obsługiwanych przez LGE Tool

É 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do moŨliwych bğňd·w w opisie produktu.
Prosimy o weryfikacjň z PaŒstwa strony, a w razie wŃtpliwoŝci o kontakt.

GSM-Support
ul. Dobrego Pasterza 102/5
31-416 Krak·w
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl